

#1092 イーグル・ディスチャージランプ

15A 7.2～12V用

この度は、イーグルディスチャージランプをお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。

本器は使用後のバッテリーや充電前の放電にご使用ください。

(ニッカド、ニッケル水素バッテリーはそれぞれバッテリー特性が異なります。

詳しくは別紙補足説明をご覧ください。)

☆使用上の注意

1バッテリーを接続するとランプが点灯し放電を開始します。

ランプが消えた時点で放電が完了です。バッテリーを取り外してください。

＊放電中は本体が発熱しますので燃え易いものの近くでの使用はおやめください。

＊また、火傷にも気を付けて作業を行ってください。

2本器は7.2V～12V、4000mAhまでのバッテリー放電が可能です。

これ以外の目的に使用しないでください。

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造しないでください。	 分解禁止
使用中は本体が発熱しますので火傷しないように注意して取扱ってください。	 強制
子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところでは使わないでください。	 禁止
燃え易い物の上で使用しないでください。	 禁止
指定 (DC7.2～12V 4000mAh Ni-CD&Ni-MH) 以外のバッテリーは使用しないでください。	 禁止
発煙等、異常が発生した場合直ちにコネクターを抜き、使用を中止してください。	 強制
水のかかるところや、火気の近くでは使用しないでください。	 禁止
改造、分解等が見受けられた場合はアフターサービス、 保証等が受けられない場合がございます。	 強制

その他、ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。

イーグルサービスカウンター

☎ 440-0842 愛知県豊橋市岩屋町 62-79

Tel 0532-61-1554 菱 0532-61-1727

e-mail eag001@sah.or.jp